


**Мебельная компания «МИФ»**  
**Паспорт изделия**  
**Инструкция по сборке и эксплуатации мебели**  
**«НОРД» Антресоль-стекло к пеналу (400)**  
**400x418x510 (ШxВxГ)**






**МИФ**  
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ


Россия, Пензенская область,  
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а  
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44  
Электронная почта: [mif-penza@mail.ru](mailto:mif-penza@mail.ru)  
Сайт: [www.mebelmif.ru](http://www.mebelmif.ru)

## Детали


| № упак. | Наименование  | Размеры, мм |        | Кол. | № по схеме |
|---------|---------------|-------------|--------|------|------------|
|         |               | Длина       | Ширина |      |            |
| 1       | Бок           | 386         | 490    | 2    | 1          |
| 1       | Крышка верх   | 400         | 510    | 1    | 2          |
| 1       | Крышка низ    | 400         | 490    | 1    | 3          |
| 1       | Задняя стенка | 386         | 368    | 1    | 4          |
| 2       | Фасад         | 397         | 397    | 1    | 5          |






## Фурнитура




|  |   |  |   |   |   |  |
|--|---|--|---|---|---|--|
| Евровинт 7x50<br><br>4 шт         | Ключ для евровинта<br><br>1 шт | Стяжка эксцентриковая<br><br>8 к-кт | Заглушка эксцентрика<br><br>8 шт | Петля накладная 90°<br><br>2 шт | Шуруп 4x16<br><br>8 шт | Амортизатор (толкатель)<br><br>шт |
| Стяжка межсекционная<br><br>2 шт |   |  |   |   |   |  |






В процессе сборки Вам понадобятся













### Схема регулировки петель



## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшой, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий фурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
8. Статическая вертикальная нагрузка не должна превышать 3 кг на дно ящиков и 10 кг на полки, вязки, крышки (любые горизонтальные поверхности) напольной мебели, при этом распределение нагрузки по поверхностям должно быть максимально равномерным.
9. Суммарная вертикальная нагрузка на навесную мебель не должна превышать 10 кг.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!


Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



отрезать и  
приkleять

**МИФ**  
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Россия, 440054, г.Пенза,  
ул. Аустрина, д. 139А  
Телефон: +7(8412)20-20-37  
E-mail: mif-penza@mail.ru  
<http://mebelmif.ru>

«НОРД» Антресоль-стекло к пеналу (400)

Соответствует  
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20 \_\_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП