

## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплекточной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой - 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



ГАЛАС®  
мебель

440015, Россия, г. Пенза,  
ул. Аустрина, 129 б  
т.: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
e-mail: galas-penza@mail.ru  
www.galasmebel.ru

**Шкаф навесной**  
**ШВ 150/200/300/400/450/500/1Д600**

Соответствует  
ГОСТ 16371-93  
ТР ТС 025/2012  
ТС RU C-RU.АИ24.В.01044.

Дата изготовления: 20 \_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП



отрезать и  
приклеить

Мебельная компания «ГАЛАС»

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

**Шкаф навесной**

**ШВ 150/200/300/400/450/500/1Д600**

**150/200/300/400/450/500/600x718x300 (ШxВxГ)**




**ГАЛАС®**  
мебель


440015, Россия, г. Пенза  
ул. Аустрина, 129 б  
т.: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
e-mail: [galas-penza@mail.ru](mailto:galas-penza@mail.ru)  
[www.galasmebel.ru](http://www.galasmebel.ru)






регулирование по высоте



регулирование по ширине



регулирование по глубине



|   |                    |        |                      |                 |
|---|--------------------|--------|----------------------|-----------------|
| Винт для ручки М4х25 (Шуруп для ручки 3.5х30) | Полкодержатель     | Ручка  | Стяжка межсекционная | Шуруп 4x30      |
|   |                    |        |                      |                 |
| 2 шт  | 4 (8) шт           | 1 шт   | 3 шт                 | 6 шт            |
| Евровинт                                      | Ключ для евровинта | Гвоздь | Шуруп 4x16           | Навес усиленный |
|   |                    |        |                      |                 |
| 8 шт  | 1 шт               | 30 шт  | 8 шт                 | 2 шт            |
| Заглушка евровинта                            | Петля накладная    |        |                      |                 |
|   |                    |        |                      |                 |
| 8 шт  | 2 шт               |        |                      |                 |

1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
2. Закрепить ответные планки петель к боковинам 1 шурупами 4x16.
3. Соединить вязки 2 с боковинами 1 евровинтами.
4. Для закрепления задней стенки изделие необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панель 4 гвоздями, предварительно выровняв диагональ при помощи рулетки. Для модулей ШВ400, ШВ500, ШВ6001Д, панели 4 соединить профилем 5.
5. Шурупами 4x30 закрепите навесы.
6. Установить полку 3 на полкодержатели.
7. Закрепить петли на створку 6 шурупами 4x16. Навесить готовую створку. Отрегулировать зазоры и положение створки, как показано в инструкции.
8. При необходимости досверлить отверстия для крепления ручки сверлом Ø 5 мм. Закрепить ручку к створке 6 шурупами 3.5x30, или винтами М4х25, в зависимости от используемой ручки.
9. Установить заглушки на видимые евровинты.

| № | Наименование           | ШВ150       |        |             | ШВ200       |        |             | ШВ300       |        |             |
|---|------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|
|   |                        | Размер (мм) |        | Кол-во (шт) | Размер (мм) |        | Кол-во (шт) | Размер (мм) |        | Кол-во (шт) |
|   |                        | Длина       | Ширина |             | Длина       | Ширина |             | Длина       | Ширина |             |
| 1 | Боковина               | 718         | 280    | 2           | 718         | 280    | 2           | 718         | 280    | 2           |
| 2 | Вязка                  | 118         | 280    | 2           | 168         | 280    | 2           | 268         | 280    | 2           |
| 3 | Полка                  | 118         | 250    | 1           | 168         | 250    | 1           | 268         | 250    | 1           |
| 4 | Задняя стенка (ДВП)    | 715         | 145    | 1           | 715         | 195    | 1           | 715         | 295    | 1           |
| 5 | Профиль соединительный | -           | -      | -           | -           | -      | -           | -           | -      | -           |
| 6 | Створка                | 715         | 147    | 1           | 715         | 197    | 1           | 715         | 297    | 1           |

| № | Наименование        | ШВ400       |        |             | ШВ450       |        |             | ШВ500       |        |             | ШВ6001Д     |        |             |
|---|---------------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|
|   |                     | Размер (мм) |        | Кол-во (шт) |
|   |                     | Длина       | Ширина |             | Длина       | Ширина |             | Длина       | Ширина |             | Длина       | Ширина |             |
| 1 | Боковина            | 718         | 280    | 2           | 718         | 280    | 2           | 718         | 280    | 2           | 718         | 280    | 2           |
| 2 | Вязка               | 368         | 280    | 2           | 418         | 280    | 2           | 468         | 280    | 2           | 568         | 280    | 2           |
| 3 | Полка               | 368         | 250    | 1           | 418         | 250    | 1           | 468         | 250    | 1           | 568         | 250    | 1           |
| 4 | Задняя стенка (ДВП) | 715         | 195    | 2           | 715         | 221    | 2           | 715         | 245    | 2           | 715         | 295    | 2           |
| 5 | Профиль соед.       | 686         | -      | 1           | 686         | -      | 1           | 686         | -      | 1           | 686         | -      | 1           |
| 6 | Створка             | 715         | 397    | 1           | 715         | 447    | 1           | 715         | 497    | 1           | 715         | 597    | 1           |

**Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.**

## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплекточной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.

**МИФ**  
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Россия, 440054, г.Пенза,  
ул. Аустрина, д. 139А  
Телефон: +7(8412)20-20-37  
E-mail: mif-penza@mail.ru  
http://mebelmif.ru




отрезать и  
приклеить

### Шкаф навесной ШВГА 500/600/800 (360)

Соответствует  
ГОСТ 16371-93  
ТР ТС 025/2012  
ТС RU C-RU.АИ24.В.01044.



Дата изготовления: 20 \_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП

## Мебельная компания «ГАЛАС» Паспорт изделия Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Шкаф навесной ШВГА 500/600/800 (360) 500/600/800x359x570 (ШхВхГ)





**МИФ**  
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Россия, Пензенская область,  
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а  
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44  
Электронная почта: mif-penza@mail.ru  
Сайт: www.mebelmif.ru



Регулирование зазоров и положения дверей с петлями  
 регулирование по высоте регулирование по ширине регулирование по глубине



|   |                            |                            |                              |                     |                                   |                         |
|---|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Винт для ручки M4x25 (Шуруп для ручки 3.5x30)<br>2 шт | Лифт газовый<br>2 шт       | Ручка<br>1 шт              | Стяжка межсекционная<br>3 шт | Шуруп 4x16<br>12 шт | Навес угловой с заглушкой<br>2 шт | Петля накладная<br>2 шт |
| Евровинт<br>8 шт                                      | Заглушка евровинта<br>8 шт | Ключ для евровинта<br>1 шт | Гвоздь<br>20 шт              |                     |                                   |                         |

1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
2. Закрепить ответные планки петель к вязке 2 шурупами 4x16.
3. Соединить вязки 2 с боковинами 1 евровинтами.
4. Для закрепления задней стенки изделие необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панель 3 гвоздями, предварительно выровняв диагональ при помощи рулетки.
5. Прикрепить шурупами 4x16 к боковинам угловые навесы (фурнитура для крепления к стене не входит в комплектацию изделия!)
6. Закрепить петли на створку 5 шурупами 4x16. Закрепить ответные планки газового лифта на боковины 1 и на створку 5. Навесить готовую створку. Установить газовые лифты. Отрегулировать зазоры и положение створки, как показано в инструкции.
7. При необходимости досверлить отверстия для крепления ручки сверлом Ø 5 мм. Закрепить ручку к створке 4 шурупами 3.5x30, или винтами M4x25, в зависимости от используемой ручки.
8. Установить заглушки на видимые евровинты.

**\* Внимание! При установке стеклостворок, данный модуль не предназначен для установки над плитой или варочной панелью.**

| № | Наименование        | ШВГА 500x360 |        |             | ШВГА 600x360 |        |             | ШВГА 800x360 |        |             |
|---|---------------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|-------------|
|   |                     | Размер (мм)  |        | Кол-во (шт) | Размер (мм)  |        | Кол-во (шт) | Размер (мм)  |        | Кол-во (шт) |
|   |                     | Длина        | Ширина |             | Длина        | Ширина |             | Длина        | Ширина |             |
| 1 | Боковина            | 359          | 550    | 2           | 359          | 550    | 2           | 359          | 550    | 2           |
| 2 | Вязка               | 468          | 550    | 2           | 568          | 550    | 2           | 768          | 550    | 2           |
| 3 | Задняя стенка (ДВП) | 355          | 496    | 1           | 355          | 596    | 1           | 355          | 796    | 1           |
| 4 | Створка             | 356          | 497    | 1           | 356          | 597    | 1           | 356          | 797    | 1           |

**Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.**

**Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.**

### Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!


Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



отрезать и приклеить

**МИФ**  
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ


Россия, 440054, г.Пенза,  
ул. Аустрина, д. 139А  
Телефон: +7(8412)20-20-37  
E-mail: mif-penza@mail.ru  
http://mebelmif.ru

**Шкаф навесной  
ШВГ 500/600/800x360/450**

Соответствует  
ГОСТ 16371-93  
ТР ТС 025/2012  
TC RU C-RU.AИ24.B.01044.


Дата изготовления: 20 \_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП

# Мебельная компания «МиФ» Паспорт изделия Инструкция по сборке и эксплуатации мебели **Шкаф навесной ШВГ 500/600/800x360/450 500/600/800x359/449x300 (ШxВxГ)**





**МИФ**  
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Россия, Пензенская область,  
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а  
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44  
Электронная почта: mif-penza@mail.ru  
Сайт: www.mebelmif.ru



### Регулирование зазоров и положения дверей с петлями

регулирование по высоте    регулирование по ширине    регулирование по глубине



|   |   |   |  |   |   |  |
|---|---|---|--|---|---|--|
| <br>2 к-т<br>Евровинт<br>8 шт | <br>1 шт<br>Заглушка евровинта<br>8 шт | <br>8 шт<br>Ключ для евровинта<br>1 шт | <br>3 шт<br>Гвоздь<br>20 шт | <br>8 шт | <br>2 шт | <br>2 шт |
|---|---|---|--|---|---|--|

- Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
- Закрепить ответные планки петель к вязке 2 шурупами 4x16.
- Соединить вязки 2 с боковинами 1 евровинтами.
- Для закрепления задней стенки изделие необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панели 3 гвоздями, предварительно соединив их профилем 4 и выровняв диагональ при помощи рулетки.
- Шурупами 4x30 закрепите навесы.
- Закрепить петли на створку 5 шурупами 4x16. Закрепить ответные планки газового лифта на боковины 1 и на створку 5. Навесить готовую створку. Установить газовые лифты. Отрегулировать зазоры и положение створки, как показано в инструкции.
- При необходимости досверлить отверстия для крепления ручки сверлом Ø 5 мм. Закрепить ручку к створке 5 шурупами 4x30 или винтами М4x25, в зависимости от используемой ручки.
- Установить заглушки на видимые евровинты.

**\* Внимание! При установке стеклостворок, данный модуль не предназначен для установки над плитой или варочной панелью.**

| № | Наименование         | ШВГ500/360  |        |             | ШВГ600/360  |        |             | ШВГ800/360  |        |             |
|---|----------------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|
|   |                      | Размер (мм) |        | Кол-во (шт) | Размер (мм) |        | Кол-во (шт) | Размер (мм) |        | Кол-во (шт) |
|   |                      | Длина       | Ширина |             | Длина       | Ширина |             | Длина       | Ширина |             |
| 1 | Боковина             | 359         | 280    | 2           | 359         | 280    | 2           | 359         | 280    | 2           |
| 2 | Вязка                | 468         | 280    | 2           | 568         | 280    | 2           | 768         | 280    | 2           |
| 3 | Задняя стенка (ЛДВП) | 495         | 175    | 2           | 595         | 175    | 2           | 795         | 175    | 2           |
| 4 | Профиль соедин.      | 468         | -      | 1           | 568         | -      | 1           | 768         | -      | 1           |
| 5 | Створка              | 356         | 497    | 1           | 356         | 597    | 1           | 356         | 797    | 1           |

| № | Наименование         | ШВГ500/450  |        |             | ШВГ600/450  |        |             | ШВГ800/450  |        |             |
|---|----------------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|
|   |                      | Размер (мм) |        | Кол-во (шт) | Размер (мм) |        | Кол-во (шт) | Размер (мм) |        | Кол-во (шт) |
|   |                      | Длина       | Ширина |             | Длина       | Ширина |             | Длина       | Ширина |             |
| 1 | Боковина             | 449         | 280    | 2           | 449         | 280    | 2           | 449         | 280    | 2           |
| 2 | Вязка                | 468         | 280    | 2           | 568         | 280    | 2           | 768         | 280    | 2           |
| 3 | Задняя стенка (ЛДВП) | 495         | 220    | 2           | 595         | 220    | 2           | 795         | 220    | 2           |
| 4 | Профиль соедин.      | 468         | -      | 1           | 568         | -      | 1           | 768         | -      | 1           |
| 5 | Створка              | 446         | 497    | 1           | 446         | 597    | 1           | 446         | 797    | 1           |

## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплекточной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.




Россия, 440054, г.Пенза,  
ул. Аустрина, д. 139А  
Телефон: +7(8412)20-20-37  
E-mail: mif-penza@mail.ru  
http://mebelmif.ru

**Шкаф-стол рабочий**  
**ШН 150/200/300/350/400/450/500/1Д600 (490)**

Соответствует  
ГОСТ 16371-93  
ТР ТС 025/2012  
TC RU C-RU.AИ24.B.01044.

Дата изготовления: 20 \_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП



отрезать и  
приклеить

Мебельная компания «МиФ»

Паспорт изделия


Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

**Шкаф-стол рабочий**



**ШН 150/200/300/350/400/450/500/1Д600 (490)**

**150/200/300/350/400/450/500/600x820x506 (ШxВxГ)**

**(размеры указаны без учета столешницы)**



Россия, Пензенская область,  
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а  
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44  
Электронная почта: mif-penza@mail.ru  
Сайт: www.mebelmif.ru



Регулирование зазоров и положения дверей с петлями



|   |                           |                           |                    |                        |                         |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| Евроинт<br>8 шт                                       | Заглушка евроинта<br>8 шт | Ключ для евроинта<br>1 шт | Гвоздь<br>30 шт    | Шуруп 4x16<br>24 шт    | Стяжка межсекц.<br>3 шт |
| Винт для ручки М4х25 (Шуруп для ручки 3.5х30)<br>2 шт | Полкодержатель<br>4 шт    | Ручка<br>1 шт             | Шуруп 4x30<br>4 шт | Опора кухонная<br>2 шт | Опора ОРС01К<br>2 шт    |
|   |                           |                           |                    |                        | Петля накладная<br>2 шт |

- Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
- Закрепить ответные планки петель к боковине 1 (2) шурупами 4x16, закрепить опоры ко дну 3 шурупами 4x16. Опоры ОРС01К не предназначены для крепления цоколя. В случае использования цоколя с лицевой стороны изделия устанавливаются опоры кухонные.
- Закрепить дно 3 к боковинам 1 и 2 евроинтами, соединить планки 4 с боковинами 1 и 2, используя евроинты.
- Для закрепления задней стенки изделие необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панель 6 гвоздями, предварительно выровняв диагональ при помощи рулетки. Для модулей ШН500, ШН1Д600, панели 6 соединить профилем 7.
- Установить полку 5 на полкодержатели.
- Закрепить петли на створку 8 шурупами 4x16. Навесить готовую створку. Отрегулировать зазоры и положение створки, как показано в инструкции.
- При необходимости досверлить отверстия для крепления ручки сверлом Ø 5 мм. Закрепить ручку к створке 6 шурупами 3.5x30, или винтами М4х25, в зависимости от используемой ручки.
- Установить заглушки на видимые евроинты.
- Крепление столешницы к модулю производится шурупами 4x30 через планки 4.

| № | Наименование        | ШН150 (490) |        |             | ШН200 (490) |        |             | ШН300 (490) |        |             | ШН350 (490) |        |             |
|---|---------------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|
|   |                     | Размер(мм)  |        | Кол-во (шт) |
|   |                     | Длина       | Ширина |             | Длина       | Ширина |             | Длина       | Ширина |             | Длина       | Ширина |             |
| 1 | Бок левый (ШН)      | 704         | 490    | 1           | 704         | 490    | 1           | 704         | 490    | 1           | 704         | 490    | 1           |
| 2 | Бок правый (ШН)     | 704         | 490    | 1           | 704         | 490    | 1           | 704         | 490    | 1           | 704         | 490    | 1           |
| 3 | Дно                 | 150         | 490    | 1           | 200         | 490    | 1           | 300         | 490    | 1           | 350         | 490    | 1           |
| 4 | Планка              | 118         | 74     | 2           | 168         | 74     | 2           | 268         | 74     | 2           | 318         | 74     | 2           |
| 5 | Полка               | 116         | 470    | 1           | 166         | 470    | 1           | 266         | 470    | 1           | 316         | 470    | 1           |
| 6 | Задняя стенка (ДВП) | 715         | 147    | 1           | 715         | 197    | 1           | 715         | 297    | 1           | 715         | 347    | 1           |
| 7 | Профиль соедин.     | -           | -      | -           | -           | -      | -           | -           | -      | -           | -           | -      | -           |
| 8 | Створка             | 715         | 147    | 1           | 715         | 197    | 1           | 715         | 297    | 1           | 715         | 347    | 1           |

| № | Наименование        | ШН400 (490) |        |             | ШН450 (490) |        |             | ШН500 (490) |        |             | ШН1Д600 (490) |        |             |
|---|---------------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|---------------|--------|-------------|
|   |                     | Размер(мм)  |        | Кол-во (шт) | Размер(мм)  |        | Кол-во (шт) | Размер(мм)  |        | Кол-во (шт) | Размер(мм)    |        | Кол-во (шт) |
|   |                     | Длина       | Ширина |             | Длина       | Ширина |             | Длина       | Ширина |             | Длина         | Ширина |             |
| 1 | Бок левый (ШН)      | 704         | 490    | 1           | 704         | 490    | 1           | 704         | 490    | 1           | 704           | 490    | 1           |
| 2 | Бок правый (ШН)     | 704         | 490    | 1           | 704         | 490    | 1           | 704         | 490    | 1           | 704           | 490    | 1           |
| 3 | Дно                 | 400         | 490    | 1           | 450         | 490    | 1           | 500         | 490    | 1           | 600           | 490    | 1           |
| 4 | Планка              | 368         | 74     | 2           | 418         | 74     | 2           | 468         | 74     | 2           | 568           | 74     | 2           |
| 5 | Полка               | 366         | 470    | 1           | 416         | 470    | 1           | 466         | 470    | 1           | 566           | 470    | 1           |
| 6 | Задняя стенка (ДВП) | 715         | 397    | 1           | 715         | 447    | 1           | 715         | 245    | 2           | 715           | 295    | 2           |
| 7 | Профиль соедин.     | -           | -      | -           | -           | -      | -           | 688         | -      | 1           | 688           | -      | 1           |
| 8 | Створка             | 715         | 397    | 1           | 715         | 447    | 1           | 715         | 497    | 1           | 715           | 597    | 1           |

\* Цоколь не входит в комплектацию и заказывается отдельно!

**Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.**

## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.

**МИФ**  
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Россия, 440054, г.Пенза,  
ул. Аустрина, д. 139А  
Телефон: +7(8412)20-20-37  
E-mail: mif-penza@mail.ru  
http://mebelmif.ru

**Шкаф-стол рабочий  
ШН 600/800 (490)**

Соответствует  
ГОСТ 16371-93  
ТР ТС 025/2012  
ТС RU C-RU.AИ24.В.01044.

Дата изготовления: 20 \_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП



отрезать и  
приклеить

Мебельная компания «МиФ»

Паспорт изделия


Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

**Шкаф-стол рабочий**

**ШН 600/800 (490)**



**600/800x820x506 (ШxВxГ)**

**(размеры указаны без учета столешницы)**



**МИФ**  
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Россия, Пензенская область,  
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а  
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44  
Электронная почта: mif-penza@mail.ru  
Сайт: www.mebelmif.ru



- Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
- Закрепить ответные планки петель к боковинам 1 и 2 шурупами 4x16, закрепить опоры ко дну 3 шурупами 4x16. Опоры OPC01K не предназначены для крепления цоколя. В случае использования цоколя с лицевой стороны изделия устанавливаются опоры кухонные.
- Закрепить дно 3 к боковинам 1 и 2 евровинтами, соединить планки 4 с боковинами 1 и 2, используя евровинты.
- Для закрепления задней стенки изделие необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панель 6 гвоздями, предварительно выровняв диагональ при помощи рулетки и соединив их профилем 7.
- Установить полку 5 на полкодержатели.
- Закрепить петли на створки 8 шурупами 4x16. Навесить готовые створки. Отрегулировать зазоры и положение створок, как показано в инструкции.
- При необходимости досверлить отверстия для крепления ручки сверлом Ø 5 мм. Закрепить ручки к створкам 8 шурупами 3.5x30, или винтами M4x25, в зависимости от используемой ручки.
- Установить заглушки на видимые евровинты.
- Крепление столешницы к модулю производится шурупами 4x30 через планки 4.

### Регулирование зазоров и положения дверей с петлями



| № | Наименование           | ШН600 (490) |        |             | ШН800 (490) |        |             |
|---|------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|
|   |                        | Размер (мм) |        | Кол-во (шт) | Размер (мм) |        | Кол-во (шт) |
|   |                        | Длина       | Ширина |             | Длина       | Ширина |             |
| 1 | Боковина левая (ШН)    | 704         | 490    | 1           | 704         | 490    | 1           |
| 2 | Боковина правая (ШН)   | 704         | 490    | 1           | 704         | 490    | 1           |
| 3 | Дно                    | 600         | 490    | 1           | 800         | 490    | 1           |
| 4 | Планка                 | 568         | 74     | 2           | 768         | 74     | 2           |
| 5 | Полка                  | 566         | 470    | 1           | 766         | 470    | 1           |
| 6 | Задняя стенка (ДВП)    | 715         | 295    | 2           | 715         | 395    | 2           |
| 7 | Профиль соединительный | 688         | -      | 1           | 688         | -      | 1           |
| 8 | Створка                | 715         | 297    | 2           | 715         | 397    | 2           |

\* Цоколь не входит в комплектацию и заказывается отдельно!

**Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.**

|  |                                       |                                       |                                   |                                 |                                    |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| <p>Евровинт</p> <p>8 шт</p>                                      | <p>Заглушка евровинта</p> <p>8 шт</p> | <p>Ключ для евровинта</p> <p>1 шт</p> | <p>Гвоздь</p> <p>30 шт</p>        | <p>Шуруп 4x16</p> <p>36 шт</p>  | <p>Стяжка межсекц.</p> <p>3 шт</p> |
| <p>Винт для ручки M4x25 (Шуруп для ручки 3.5x30)</p> <p>4 шт</p> | <p>Ручка</p> <p>2 шт</p>              | <p>Шуруп 4x30</p> <p>4 шт</p>         | <p>Опора кухонная</p> <p>2 шт</p> | <p>Опора OPC01K</p> <p>2 шт</p> | <p>Полкодержатель</p> <p>4 шт</p>  |
|  |                                       |                                       |                                   |                                 | <p>Петля накладная</p> <p>4 шт</p> |

## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплекточной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,  
ул. Аустрина, д. 139А  
Телефон: +7(8412)20-20-37  
E-mail: mif-penza@mail.ru  
http://mebelmif.ru



отрезать и  
приклеить

### Шкаф-стол рабочий ШН1Я 300/400/500/1Д600/600 (490)

Соответствует  
ГОСТ 16371-93  
ТР ТС 025/2012  
TC RU C-RU.AИ24.B.01044.

Дата изготовления: 20 \_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП

Мебельная компания «МиФ»

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели


Шкаф-стол рабочий

ШН1Я 300/400/500/1Д600/600 (490)


300/400/500/600x820x506 (ШxВxГ)

(размеры указаны без учета столешницы)

ШН1Я300\_400\_500\_1Д600




ШН1Я600



**МИФ**  
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Россия, Пензенская область,  
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а  
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44  
Электронная почта: mif-penza@mail.ru  
Сайт: www.mebelmif.ru




1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
2. Закрепить ответные планки петель и направляющие к боковине 1 (2) шурупами 4x16, закрепить опоры ко дну 3 шурупами 4x16. Опоры OPC01K не предназначены для крепления цоколя. В случае использования цоколя с лицевой стороны изделия устанавливаются опоры пластиковые кухонные.
3. Закрепить дно 3 к боковинам 1 и 2 евровинтами, соединить планки 4 с боковинами 1 и 2, используя евровинты.
4. Собрать ящик, согласно инструкции.
5. Для закрепления задней стенки изделия необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панель 1 гвоздями, предварительно выровняв диагональ при помощи рулетки. Для модулей ШН1Я500, ШН1Я600, панели 1 соединить профилем 13.
5. Установить полку 5 на полкодержатели.
6. Закрепить петли на створку 12 шурупами 4x16. Навесить готовую створку. Установить собранный ящик. Отрегулировать зазоры и положение створки, как показано в инструкции.
7. При необходимости досверлить отверстия для крепления ручки сверлом Ø 5 мм. Закрепить ручку к створке 12 и к фасаду ящика 11 шурупами 3.5x30, или винтами M4x25, в зависимости от используемой ручки.
8. Установить заглушки на видимые евровинты.
9. Крепление столешницы к модулю производится шурупами 4x30 через планки 4.




#### Регулирование зазоров


регулирование по высоте



регулирование по ширине




регулирование по глубине




#### Сборка ящика

1. Соединить заднюю стенку ящика 8 с боковинами ящика 6,7 евровинтами.
2. Закрепить фасад ящика 11, используя эксцентровые стяжки.
3. Закрепить дно ящика 10 гвоздями, предварительно выровняв диагональ при помощи рулетки.
4. Закрепить направляющие к боковинам ящика шурупами 4x16.



#### Проверка диагонали задней стенки



|   |                             |                            |                               |                                    |                              |                             |
|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Евровинт<br>10 шт   | Заглушка евровинта<br>10 шт | Ключ для евровинта<br>1 шт | Гвоздь<br>50 шт               | Шуруп 4x16<br>40 (48) шт           | Стяжка межсекционная<br>3 шт | Петля накладная<br>2 (4) шт |
| Винт для ручки M4x25 (Шуруп для ручки 3.5x30)<br>4 (6) шт | Полкодержатель<br>4 шт      | Ручка<br>2 (3) шт          | Направляющие ПВХ 450<br>1 к-т | Опора пластиковая кухонная<br>2 шт | Опора OPC01K<br>2 шт         | Шуруп 4x30<br>4 шт          |

| № по схеме | Наименование         | ШН1Я300 (490)     |        |                   | ШН1Я400 (490) |        |        |
|------------|----------------------|-------------------|--------|-------------------|---------------|--------|--------|
|            |                      | Размер (мм)       |        | Кол-во            | Размер (мм)   |        | Кол-во |
|            |                      | Длина             | Ширина |                   | Длина         | Ширина |        |
| 1          | Бок левый (ШН1Я)     | 704               | 490    | 1                 | 704           | 490    | 1      |
| 2          | Бок правый (ШН1Я)    | 704               | 490    | 1                 | 704           | 490    | 1      |
| 3          | Дно                  | 300               | 490    | 1                 | 400           | 490    | 1      |
| 4          | Планка               | 268               | 74     | 2                 | 368           | 74     | 2      |
| 5          | Полка                | 266               | 470    | 1                 | 366           | 470    | 1      |
| 6          | Бок ящика левый      | 480               | 120    | 1                 | 480           | 120    | 1      |
| 7          | Бок ящика правый     | 480               | 120    | 1                 | 480           | 120    | 1      |
| 8          | Задняя стенка ящ     | 210               | 120    | 1                 | 310           | 120    | 1      |
| 9          | Задняя стенка (ЛДВП) | 715               | 295    | 1                 | 715           | 395    | 1      |
| 10         | Дно ящика (ЛДВП)     | 486               | 240    | 1                 | 486           | 340    | 1      |
| 11         | Фасад ящика          | 176               | 297    | 1                 | 176           | 397    | 1      |
| 12         | Створка              | 536               | 297    | 1                 | 536           | 397    | 1      |
| 13         | Профиль соед.        | Не комплектуется! |        | Не комплектуется! |               |        |        |

| № по схеме | Наименование         | ШН1Я500 (490) |        |        | ШН1Я 1Д600/600 (490) |         |        |
|------------|----------------------|---------------|--------|--------|----------------------|---------|--------|
|            |                      | Размер (мм)   |        | Кол-во | Размер (мм)          |         | Кол-во |
|            |                      | Длина         | Ширина |        | Длина                | Ширина  |        |
| 1          | Бок левый (ШН1Я)     | 704           | 490    | 1      | 704                  | 490     | 1      |
| 2          | Бок правый (ШН1Я)    | 704           | 490    | 1      | 704                  | 490     | 1      |
| 3          | Дно                  | 500           | 490    | 1      | 600                  | 490     | 1      |
| 4          | Планка               | 468           | 74     | 2      | 568                  | 74      | 2      |
| 5          | Полка                | 466           | 470    | 1      | 566                  | 470     | 1      |
| 6          | Бок ящика левый      | 480           | 120    | 1      | 480                  | 120     | 1      |
| 7          | Бок ящика правый     | 480           | 120    | 1      | 480                  | 120     | 1      |
| 8          | Задняя стенка ящ     | 410           | 120    | 1      | 510                  | 120     | 1      |
| 9          | Задняя стенка (ЛДВП) | 715           | 245    | 2      | 715                  | 295     | 2      |
| 10         | Дно ящика (ЛДВП)     | 486           | 440    | 1      | 486                  | 540     | 1      |
| 11         | Фасад ящика          | 176           | 497    | 1      | 176                  | 597     | 1      |
| 12         | Створка              | 536           | 497    | 1      | 536                  | 597/297 | 1/2    |
| 13         | Профиль соед.        | 688           |        | 1      | 688                  |         | 1      |

\* Цоколь не входит в комплектацию и заказывается отдельно!

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.

## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.


**МИФ**  
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Россия, 440054, г.Пенза,  
ул. Аустрина, д. 139А  
Телефон: +7(8412)20-20-37  
E-mail: mif-penza@mail.ru  
http://mebelmif.ru

**Шкаф-стол рабочий  
ШНУ 900/1000 (490)**

Соответствует  
ГОСТ 16371-93  
ТР ТС 025/2012  
ТС RU C-RU.AИ24.В.01044.

Дата изготовления: 20 \_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП



отрезать и  
приклеить

Мебельная компания «МиФ»

Паспорт изделия


Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

**Шкаф-стол рабочий**

**ШНУ 900/1000 (490)**

**700/800x820x540 (ШxВxГ)**


**(размеры указаны без учета столешницы)**



**МИФ**

МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Россия, Пензенская область,  
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а  
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44  
Электронная почта: mif-penza@mail.ru  
Сайт: www.mebelmif.ru



Регулирование зазоров и положения дверей с петлями



1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.

2. Прикрепите шурупами 4x16 опору пластиковую ко дну 3, ответные части петель к фальш-панели 11, петли к створке 10. Сборку производите тыльной стороной вниз. Закрепите евровинтами боковины 1 ко дну 3, затем планки 4,5 к боковинам 1. Опоры OPC01K не предназначены для крепления цоколя. В случае использования цоколя с лицевой стороны изделия устанавливаются опоры пластиковые кухонные.

3. Прикрепите евровинтами планки 7 к фальш-панели 6, затем соедините фальш-панель 6 с дном 3 и боковиной 1 евровинтами и к планке 5 шурупами 4x30. Соедините евровинтами фальш-планку 9 и фальш-панель 11, затем соедините их шурупами 4x30 с дном 3 и планкой 5 (при необходимости используйте сверло D5мм).

4. Для крепления модуля к столешнице используйте входящие в комплект уголки 20x20 и шурупы 4x16. Повесте створку на место, приверните ручку и отрегулируйте зазоры как показано на схеме.

| №  | Наименование         | ШНУ900 (490) |        |             | ШНУ1000 (490) |        |             |
|----|----------------------|--------------|--------|-------------|---------------|--------|-------------|
|    |                      | Размер (мм)  |        | Кол-во (шт) | Размер (мм)   |        | Кол-во (шт) |
|    |                      | Длина        | Ширина |             | Длина         | Ширина |             |
| 1  | Боковина (ШНУ)       | 704          | 490    | 2           | 704           | 490    | 2           |
| 3  | Дно                  | 700          | 490    | 1           | 800           | 490    | 1           |
| 6  | Фальш-панель         | 720          | 308    | 1           | 720           | 308    | 1           |
| 7  | Планка               | 720          | 34     | 2           | 720           | 34     | 2           |
| 5  | Планка передняя      | 668          | 74     | 1           | 768           | 74     | 1           |
| 4  | Планка задняя        | 668          | 74     | 1           | 768           | 74     | 1           |
| 9  | Фальш-планка (фасад) | 715          | 34     | 1           | 715           | 34     | 1           |
| 11 | Фальш-панель (фасад) | 715          | 90     | 1           | 715           | 90     | 1           |
| 10 | Створка              | 715          | 297    | 1           | 715           | 397    | 1           |

\* Цоколь не входит в комплектацию и заказывается отдельно!

|          |                            |                    |                     |                      |            |   |
|----------|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------------|---|
| Евровинт | Заглушка евровинта         | Ключ для евровинта | Шуруп 4x16          | Стяжка межсекционная | Шуруп 4x30 | Винт для ручки M4x25 (Шуруп для ручки 3.5x30) |
| 18 шт    | 18 шт                      | 1 шт               | 56 шт               | 3 шт                 | 8 шт       | 2 шт  |
| Ручка    | Опора пластиковая кухонная | Опора OPC01K       | Петля накладная 180 | Уголок 20x20         |            |   |
| 1 шт     | 2 шт                       | 2 шт               | 2 шт                | 6 шт                 |            |   |

**Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.**

## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплекточной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.

**МИФ**  
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Россия, 440054, г.Пенза,  
ул. Аустрина, д. 139А  
Телефон: +7(8412)20-20-37  
E-mail: mif-penza@mail.ru  
http://mebelmif.ru

отрезать и  
приклеить

Шкаф хозяйственный  
ШП 600/600-1/600-2

Соответствует  
ГОСТ 16371-93  
ТР ТС 025/2012  
TC RU C-RU.AИ24.B.01044.

Дата изготовления: 20 \_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП

Мебельная компания «МиФ»

Паспорт изделия


Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Шкаф хозяйственный


ШП 600/600-1/600-2

600x2140x566 (ШxВxГ)


ШП600



ШП600-1




ШП600-2



**МИФ**  
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Россия, Пензенская область,  
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а  
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44  
Электронная почта: mif-penza@mail.ru  
Сайт: www.mebelmif.ru



|   |                             |                            |   |                                    |                              |                             |
|---|-----------------------------|----------------------------|---|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Евровинт<br>16 шт                                       | Заглушка евровинта<br>16 шт | Ключ для евровинта<br>1 шт | Гвоздь<br>60 шт                         | Шуруп 4x16<br>44 шт                | Стяжка межсекционная<br>6 шт | Петля накладная<br>4/6/5 шт |
| Винт для ручки M4x25 (Шуруп для ручки 3.5x30)<br>4/6 шт | Полкодержатель<br>12 шт     | Ручка<br>2/3 шт            | Шайба пластиковая <sup>1</sup><br>10 шт | Опора пластиковая кухонная<br>2 шт | Опора ОРС01К<br>2 шт         |                             |

- Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
- Закрепить ответные планки петель к боковине 1 (2) шурупами 4x16, закрепить опоры к крышке 3 шурупами 4x16. Опоры ОРС01К не предназначены для крепления цоколя. В случае использования цоколя с лицевой стороны изделия устанавливаются опоры пластиковые кухонные.
- Закрепить крышку 3 к боковинам 1 и 2 еврвинтами, соединить вязки 5 с боковинами 1 и 2, используя еврвинты.
- Для закрепления задней стенки изделие необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панели 6,13 гвоздями, предварительно выровняв диагональ при помощи рулетки и соединив их профилем 7,12.
- Установить полки 4 на полкодержатели.
- Закрепить петли на створках 8,9,11 шурупами 4x16. Навесить готовые створки. Отрегулировать зазоры и положение створки, как показано в инструкции.
- При необходимости досверлить отверстия для крепления ручки сверлом Ø 5 мм. Закрепить ручки к створкам 8 шурупами 3.5x30, или винтами M4x25, в зависимости от используемой ручки.
- Установить заглушки на видимые еврвинты.

| №    | Наименование           | ШП600       |        |             | ШП600-1     |        |             | ШП600-2     |        |             |
|------|------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|
|      |                        | Размер (мм) |        | Кол-во (шт) | Размер (мм) |        | Кол-во (шт) | Размер (мм) |        | Кол-во (шт) |
|      |                        | Длина       | Ширина |             | Длина       | Ширина |             | Длина       | Ширина |             |
| 1    | Боковина левая         | 2024        | 550    | 1           | 2024        | 550    | 1           | 2024        | 550    | 1           |
| 2    | Боковина правая        | 2024        | 550    | 1           | 2024        | 550    | 1           | 2024        | 550    | 1           |
| 3    | Крышка                 | 600         | 550    | 1           | 600         | 550    | 1           | 600         | 550    | 1           |
| 4    | Полка                  | 566         | 530    | 3           | 566         | 530    | 3           | 566         | 530    | 3           |
| 5    | Вязка                  | 568         | 550    | 3           | 568         | 550    | 3           | 568         | 550    | 3           |
| 6    | Задняя стенка (ДВП)    | 710         | 296    | 4           | 710         | 296    | 4           | 710         | 296    | 4           |
| 13   | Задняя стенка (ДВП)    | 615         | 296    | 2           | 615         | 296    | 2           | 615         | 296    | 2           |
| 7,12 | Профиль соединительный | 688/600     | -      | 3           | 688/600     | -      | 3           | 688/600     | -      | 3           |
| 8    | Створка                | 715         | 597    | 2           | 715         | 597    | 2           | 715         | 597    | 1           |
| 9/11 | Створка                | -           | -      | -           | 597         | 597    | 1           | 1317        | 597    | 1           |

\* Цоколь не входит в комплектацию и заказывается отдельно!

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.